

## Ersatz-Artikel



Alte Artikel-Nummer	Neue Artikel-Nummer	Neue Bezeichnung
Griffseiten		
060.6048.--	060.9048.--	CHRONO STANDARD / Griffseite / Dreh
060.6099.--	060.9099.--	CHRONO STANDARD / Griffseite / Kipp
060.9300.--	060.9600.--	CHRONO STANDARD / Griffseite / Dreh-Kipp
060.9310.--	060.9610.--	CHRONO STANDARD / Griffseite / Kipp-Dreh
060.9330.--	060.9630.--	CHRONO STANDARD / Griffseite / Kipp
	060.6253.--	CHRONO STANDARD / MITNEHMER GRIFF
060.6090.--	060.9090.--	CHRONO PLUS / Griffseite / Dreh
060.6209.--	060.9209.--	CHRONO PLUS / Griffseite / Kipp
060.9302.--	060.9602.--	CHRONO PLUS / Griffseite / Dreh-Kipp
060.9312.--	060.9612.--	CHRONO PLUS / Griffseite / Kipp-Dreh
060.9332.--	060.9632.--	CHRONO PLUS / Griffseite / Kipp
060.9117.--	060.9137.--	CHRONO SAFE / Griffseite / Kipp
060.9118.--	060.9138.--	CHRONO SAFE / Griffseite / Dreh oder KIPP
060.9400.--	060.9700.--	CHRONO SAFE / Griffseite / Dreh-Kipp
060.9401.--	060.9701.--	CHRONO SAFE / Griffseite / Kipp-Dreh
060.9116.--	060.9136.--	CHRONO SAFE / Griffseite / Kipp (SKG**)
	060.6254.--	CHRONO SAFE / MITNEHMER GRIFF